

## メガアダプタ 取扱説明書

## 取りはずしかた

- 1 メガドライブ本体のパワースイッチをOFFにしてから、カートリッジまたはカードを抜きます。
- 2 付属ネジをはずします。
- 3 メガアダプタの取っ手を持ち上げ、メガドライブ本体から取りはずします。

## 使用上のご注意

メガアダプタをご使用になるときは、とくに次の点に注意してください。誤った取扱いをされますと、正常に作動しないことがあります。

- カートリッジやカードを抜き差しするときには必ず、メガドライブ本体のパワースイッチをOFFにしておいてください。
- 落としたり、ぶつけるなど、強いショックを与えないでください。
- 分解、改造は絶対にしないでください。
- 汚れを拭くときにベンジンやシンナーなどの薬品を使わないでください。

## アフターサービスについて

セガ製品のアフターサービスについては、お買い上げの販売店または弊社お客様サービスセンター、各支店までお問い合わせください。

## 株式会社 セガ・エンタープライゼス

- 本社 〒144 東京都大田区羽田1-2-12  
お客様サービスセンター 電話03(742)7068(直通)
- 札幌支店 〒062 北海道札幌市豊平区豊平五条3-2-34  
電話011(84)0248(代表)
- 関西支店 〒561 大阪府豊中市豊南町東2-5-3  
電話 06(334)5331(代表)
- 博多支店 〒810 福岡県福岡市中央区白金2-5-15  
電話092(522)4715(代表)

## 各部のなまえ

## カートリッジスロット

フタをあけて、カートリッジを差し込みます。

## 付属ネジ

メガアダプタをメガドライブ本体に固定するために使います。

## 取っ手

メガアダプタをメガドライブ本体から取りはずすとき、左右のこの部分を持ち上げます。

## カードスロット

カードを差し込みます。3-Dグラスを使用するときには3-Dアダプタユニットを差し込みます。

## ポーズボタン

ゲーム中に押すと、静止画面(ポーズ状態)になります。

## 端子部

メガドライブ本体のカートリッジスロットに差し込みます。

## 使用できる周辺機器

メガアダプタを使用しているときには、下記の周辺機器で遊ぶことができます。メガドライブ本体のコントロール端子に接続してご使用ください。(ただし、3-Dグラスを使用するときには、3-Dアダプタユニットに接続してからカードスロットに差し込んでください)

## ジョypad



SJ-151 (SJ-150, SJ-151)

## ジョイスティック



SJ-300M (SJ-300)

## コントロールパッド



SJ-3020

## パドルコントロール



HPD-200

## 3-Dグラス

3-Dアダプタユニットに接続してから、カードスロットに差し込みます。



## 連射ユニット



RF-150

## ご使用方法

- 1 メガドライブ本体のパワースイッチをOFFにしてから、メガアダプタの端子部を、メガドライブ本体のカートリッジスロットに差し込みます。
- 2 付属ネジを締め、メガアダプタをメガドライブ本体に固定します。
- 3 カートリッジまたはカードを差し込みます。
- 4 メガドライブ本体のパワースイッチをONにして、ゲームを始めてください。  
☆わくわくは、各ゲームの取扱説明書をご覧ください。

ON

## コントロールパッド

メガドライブ専用のコントロールパッドで遊ぶときは、次のように各ボタンをご使用ください。

## 方向ボタン

ジョypadやコントロールパッドの方向ボタンと同じ使いかたをします。

## Bボタン

ジョypadやコントロールパッドの①ボタンと同じ使いかたをします。

## Cボタン

ジョypadやコントロールパッドの②ボタンと同じ使いかたをします。

☆スタートボタンとAボタンは使用しません。

SJ-3020ほか



SJ-300

## 対応ゲームソフト

マイカードMARK III  
ゴールドカートリッジ  
シルバーカートリッジ

このたびはメガアダプタをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。メガアダプタを正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、取扱説明書はたいせつに保管してください。

## ご使用前に

メガアダプタは、メガドライブで「マイカードMARK III」「ゴールドカートリッジ」「シルバーカートリッジ」のゲームソフトを楽しむために使用するものです。他の製品とは絶対に接続しないでください。

☆下記のゲームソフトは使用できませんのでご注意ください。

「F-16 ファイティング ファルコン」「ロレッタの肖像」「スポーツパッド サッカー」

☆下記のゲームソフトは使用できますが、一部映像や音声に支障をきたす場合があります。

「SHINOBI 忍」「イース」

☆メガアダプタを使用してゲームをするときには、メガドライブ内蔵のFM音源を楽しむことはできません。メガドライブ本体にヘッドホン差し込んでゲームサウンドはステレオになりませんので、ご注意ください。(なお、画像はSEGA MARK IIIおよびマスターシステム使用時と同じになります。)

☆SG-1000、SG-1000II、SG-3000用のゲームソフトは使用できません。